

Gebrauchsanleitung digitale Schwesternuhr

Stand 03.08.2020

© www.krankenschwesteruhr-info.de

Alle Rechte vorbehalten.

Inhalt

Getestet mit	2
Abbildung.....	2
Modus 0.....	3
Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms	3
Stundensignal (Stündliche Piepsen)	3
Stundensignal aktivieren/deaktivieren	3
Stoppuhr (Modus 1)	4
Alarm / Wecker (Modus 2).....	5
Alarm einstellen	5
Alarm aktivieren/deaktivieren.....	5
Datum und Zeit einstellen (Modus 3).....	6

Getestete Modelle

- Digitale Schwesternuhr Modell: NS-888

Digitale Schwesternuhr



Die Uhr besitzt 4 Modi, zwischen denen mit Knopf (B) gewechselt werden kann. Zusätzlich kann die Hintergrundbeleuchtung mit Knopf (A) für 3 Sekunden aktiviert werden. Knopf (D) und Knopf (C) sind zum Bedienen der einzelnen Funktionen vorgesehen.

Modus 0

Dies ist der normale Modus der Uhr.

Es wird die Uhrzeit angezeigt und es blinkt dabei nichts auf dem Bildschirm.

Sollte noch ein Menü (Modus) offen sein so muss zunächst dieser verlassen werden. Hierzu solange wiederholt Knopf (B) drücken, bis nichts mehr auf dem Bildschirm blinkt (Modus 0). Dies sollte nach maximal 3x Drücken der Fall sein.

Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms

Durch Drücken von Knopf (A) wird der Bildschirm für 3 Sekunden beleuchtet.

Stundensignal (Stündliche Piepsen)

Der aktuelle Status kann durch gedrückt Halten von Knopf (C) angezeigt werden. Sind alle Wochentage markiert, so ist das Stundensignal aktiviert.

Stundensignal aktivieren/deaktivieren

Hierzu muss Knopf (C) gedrückt gehalten werden und gleichzeitig 1x Knopf (B).

Stoppuhr (Modus 1)

Sollte noch ein Menü (Modus) offen sein so muss zunächst dieser verlassen werden. Hierzu solange wiederholt Knopf (B) drücken, bis nichts mehr auf dem Bildschirm blinkt (Modus 0). Dies sollte nach maximal 3x Drücken der Fall sein.

Im normalen Modus kann durch folgende Schritte die Stoppfunktion benutzt werden:

- 1) 1x Knopf (B) → Modus 1 (obere Wochentage blinken)
- 2) 1x Knopf (D) zum Starten/Stoppen der Zeit → kurzes Piepsen
- 3) 1x Knopf (C) um die Zeit auf 00:00 zurückzusetzen → kurzes Piepsen
- 4) 1x Knopf (B) zum Beenden (zurück zum normalen Uhren-Bildschirm)

Info: Wenn die Stoppuhr verlassen wird (Schritt 4), ohne diese zuvor zu stoppen (Schritt 2), so läuft diese im Hintergrund weiter.

Alarm / Wecker (Modus 2)

Sollte noch ein Menü (Modus) offen sein so muss zunächst dieser verlassen werden. Hierzu solange wiederholt Knopf (B) drücken, bis nichts mehr auf dem Bildschirm blinkt (Modus 0). Dies sollte nach maximal 3x Drücken der Fall sein.

Die aktuelle eingestellte Alarmzeit kann durch gedrückt Halten von Knopf (C) angezeigt werden.

Alarm einstellen

Im normalen Uhren-Bildschirm kann durch folgende Schritte die Stoppfunktion benutzt werden:

- 1) 2x Knopf (B) → Modus 2 (Wochentag MO und Stunde blinkt)
- 2) Stunde durch Knopf (D) einstellen (Zahl erhöhen)
- 3) 1x Knopf (C) bestätigen und weiter zu Minuten
- 4) Minuten durch Knopf (D) einstellen (Zahl erhöhen)
- 5) [optional] 1x Knopf (C) bestätigen und zurück zu Stunden
- 6) 1x Knopf (B) zum Beenden (zurück zum normalen Uhren-Bildschirm)

Hierdurch wird automatisch der Alarm aktiviert. Es erscheint, bei aktivem Alarm, ein Glockensymbol vor der Sekundenanzeige.

Alarm aktivieren/deaktivieren

Hierzu muss Knopf (C) gedrückt gehalten werden und gleichzeitig 1x Knopf (D). Diese wird durch ein kurzes Piepsen bestätigt. Zudem ist nun entsprechend das Glockensymbol vorhanden / weg.

Datum und Zeit einstellen (Modus 3)

Es gibt die Möglichkeit die Uhrzeit im 24 Stunden (00:00 bis 23:59) oder als 12 Stunden (12:00 a.m. bis 11:59 p.m.) Format anzeigen zu lassen.

Wichtige Funktionen:

- In einem Schleife-Menü lassen sich die Einstellungen nacheinander setzen:
Sekunden → Minuten → Stunden → Tag → Monat → Wochentag → (Sekunden)
- Mit Knopf (D) werden die Einstellungen gesetzt und mit Knopf (C) bestätigt. Es kann also durch Wiederholtes drücken von Knopf (C) bis zur gewünschten Option (z.B. Einstellen der Tage) gesprungen werden.
- Knopf (B) zum Beenden und Verlassen des Menüs

Sollte noch ein Menü (Modus) offen sein so muss zunächst dieser verlassen werden. Hierzu solange wiederholt Knopf (B) drücken, bis nichts mehr auf dem Bildschirm blinkt (Modus 0). Dies sollte nach maximal 3x Drücken der Fall sein.

Schritte:

- 1) 3x Knopf (B) zum Starten drücken → Modus 3 (Sekunden blinken)
- 2) Sekunden auf 00 setzen durch Knopf (D), dann mit Knopf (C) bestätigen
- 3) Minuten durch Knopf (D) einstellen (Zahl erhöhen), dann mit Knopf (C) bestätigen
- 4) Stunde durch Knopf (D) einstellen (Zahl erhöhen), dann mit Knopf (C) bestätigen
 - H für 24 Stunden (00:00 bis 23:59) Format
 - a/p für 12 Stunden (12:00 a.m. [morgens] bis 11:59 p.m. [abends]) Format
- 5) Tag durch Knopf (D) einstellen (Zahl erhöhen), dann mit Knopf (C) bestätigen#
- 6) Monat durch Knopf (D) einstellen (Zahl erhöhen), dann mit Knopf (C) bestätigen
- 7) Wochentag durch Knopf (D) einstellen (eins weiter), dann mit Knopf (C) bestätigen
- 8) 1x Knopf (B) zum Beenden